



Montagehinweis

Plasma-Umluftfilter PNF 103-200

Plasma-Umluftfilter PNF 143-200

Montage auf dem Motorkasten


→ Zur Montage auf dem Dunstabzug ist eine lichte Einbauhöhe von mindestens 50 cm für PNF 103-200 (41cm für PNF 143-200) über der Ausblasöffnung des Motors erforderlich.

→ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

- **Der Plasmafilter ist ein empfindliches, elektronisches Bauteil. Die weißen Plasma-Leiterplatten nicht berühren!**
- **Die Netzverbindung der Dunsthaube erst nach Montage des Plasmafilters herstellen!**
- **Der Plasmafilter ist ausschließlich für senkrechte Montage auf dem Motorkasten geeignet!**
- **Der Plasmafilter darf nur in Verbindung mit O+F- Dunstabzugshauben betrieben werden!**
- **Der Plasmafilter wird auf den Motorkasten aufgestellt und darf NICHT mit Schrauben befestigt werden.**
- **Der Plasmafilter muss so installiert werden, dass er für Wartungszwecke leicht zugänglich ist.**
- **Maximale Kapazität 820m³/h!**

GRUNDSÄTZLICHES FÜR WAND- UND INSELHAUBEN:

- Dunstabzug gem. Montageanweisung montieren.
- Besonderheiten bei der Montage des Plasma-Umluftfilters
 - Der Plasmafilter ist ausschließlich für senkrechte Montage auf dem Motorkasten geeignet.
 - Der Plasmafilter ist zu einer Seite geschlossen (keine Aktivkohle sichtbar). Der Motorkasten der Dunsthaube hat eine senkrechte Aufkantung
 - Den Plasma-Umluftfilter plan auf dem Motorkasten und den Abluftstutzen aufsetzen, keinesfalls verschrauben:



- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Plasma-Umluftfilter!!!
- Nehmen Sie keinesfalls Änderungen an Umluftschacht, Plasmafilter und Anschlussstecker vor, dies ist nicht erforderlich und führt zum Ausschluss sämtlicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

DUNSTHAUBEN FÜR WANDMONTAGE

- Zuerst das Lüfterchassis gem. Installationsanleitung montieren.
- Danach den Plasmafilter auf den Motorkasten setzen. Die Aufkantung am Motorkasten befindet sich bei der Wandhaube immer hinten (Wandbefestigung).
- Die Steckerverbindung zum Lüfter herstellen.
- Sicherheitshinweise beachten.
- Nun den Abzugsschacht gem. Installationsanweisung der Dunsthaube montieren.

KOCHINSEL- DUNSTABZUGSHAUBEN

- Vor der Montage die spätere Position des Revisionsdeckels beachten. Im Standard-Lieferzustand ist der Revisionsdeckel des Abzugsschachtes auf der dem Benutzer abgewandten Seite (hinten) und die Aufkantung des Motorkastens ist dem Nutzer zugewandt (vorn).
- Zuerst den U-förmigen Abzugsschacht gem. Installationshinweisen an der Decke montieren.
- Danach das Lüftergehäuse von unten mit 4 Schrauben am Abzugsschacht befestigen, aber die Schrauben nur gerade so weit eindrehen, dass das Lüftergehäuse gegen Herunterfallen gesichert ist. Die Aufkantung des Motorkastens muss beim Blick in den Revisionschacht hinten liegen.
- Danach den Plasmafilter auf den Motorkasten des Dunstabzuges setzen. Dabei muss die geschlossene Seite des Plasmafilters zur Aufkantung des Motorkastens zeigen, d.h. darf beim Blick in die Revisionsöffnung NICHT sichtbar sein. Von vorn muss die Aktivkohle sichtbar sein (Abbildung).
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise auf dem Plasmafilter!
- Den Plasma-Umluftfilter mit dem 4-fach Stecker mit der Dunsthaube verbinden. Erst danach die Netzverbindung herstellen.
- Revisionsdeckel des Abluftschachtes einklipsen.
- Erst jetzt die Befestigungsmuttern für den Schacht von unten festziehen.

WARTUNG:

Je nach Nutzungsintensität sollte das Filterelement nach 5 Jahren einer Erstinspektion durch den O+F Kundendienst unterzogen werden. Reparaturen dürfen nur durch den von O+F autorisierten Kundendienst erfolgen, dies betrifft auch den Tausch der Anschlusskabel des Lüfters und des Plasmafilters.

- Kundendienstzentrale O+F A - Line GmbH
Postfach 3260
D - 58685 Menden
Tel. : 02373/1609-14
Fax: 02373/1609-99
E-Mail: Info@of-menden.de



Wir übernehmen für dieses Gerät eine Garantie von
2 Jahren

das heißt: volle Garantie für Mängel, die auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind und kostenlose Ersatzteile (lichttechnische Elemente und Kohlefilter sind von der Garantie ausgenommen), jedoch nur, wenn

1. der Schaden nicht durch Bedienungsfehler (Missachtung der Gebrauchsanleitung), unsachgemäßen Gebrauch und äußere Einflüsse (Bruch, chemische oder elektrochemische Einwirkungen von Wasser, anormale Umweltbedingungen) oder mangelnde Pflege entstanden ist.
2. keine Eingriffe durch nicht autorisierte Stellen vorliegen
3. die unverzügliche Rümpflicht bei leicht zerbrechlichen Teilen beachtet wird
4. die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung eingehalten wird.
5. die Garantiekunde ordnungsgemäß ausgefüllt ist und keine eigenmächtigen Änderungen vorgenommen wurden.

Weitergehende Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen.

Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nicht, es sei denn, der Hersteller ist nicht in der Lage, den Mangel oder den Schaden innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das Gerät noch für die eingebauten Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Bei Kundendienstleistungen ist dieser Garantieschein vorzulegen.

O+F A-Line GmbH
Postfach 3260
D- 58685 Menden
Tel.: 02373-1609-14
Fax: 02373-1609-99
E-Mail: info@of-menden.de
www.of-menden.de

Kaufdatum:
Händler

Stempel/Unterschrift

Im Garantiefall bitte die genaue Modellnummer und Typenbezeichnung, sowie den festgestellten Mangel angeben