




Montagehinweise Kohlefilter Box KF BOX COMP7527



Kohlefilter Umluft-Box KF BOX COMP7527

→ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

- Die Netzverbindung der Dunsthaube erst nach Montage der Kohlefilterbox und nach Montage des Abluftschlauches herstellen!
- Die Kohlefilterbox darf nur in Verbindung mit O+F-Dunstabzugshauben betrieben werden!
- Die Kohlefilterbox muss so installiert werden, dass sie für Wartungszwecke leicht zugänglich ist.
- Maximale Kapazität der Kohlefilterbox Motorleistung von O+F Dunsthaube oder externem Gebläse bis 850m³/h.
- Nehmen Sie keine technischen Veränderungen an der Kohlefilter Box vor. Dies führt zum Ausschluss jeglicher Gewährleistungs- und Garantieansprüche für die Kohlefilterbox und der Dunsthaube.

GRUNDSÄTZLICHES

- Dunstabzug gem. Montageanweisung montieren.
- Die Kohlefilterbox muss so positioniert sein, dass der Dunstabzug die Luft nach dem Filterdurchgang wieder ansaugen kann.
- Die Kohlefilterbox ist geeignet zum Anschluss an das Sockelgebläse GE 225COMP-200 mit 850m³/h.
- Die Kohlefilterbox ist für eine Raumgröße von max. 55m³/h ausgelegt. Bei größeren Räumen und grundsätzlich ist die Nutzung der Nachlaufstufe zur Wiedererfassung der Kochgerüche funktionswichtig. Deshalb stehen 8 unterschiedliche Nachlaufoptionen zur Verfügung: 10 Minuten Nachlauf Stufe 1 – 4 und 60 Minuten Nachlauf Stufe 1 – 4, Einstellung am Dunstabzug.

EINBAUHINWEISE

- Bei einem Einbau der Kohlefilterbox in ein Umbaumöbel bitte beachten:
 - Leichte Zugänglichkeit für Wartungszwecke.
 - Verwenden Sie ausschließlich geeignetes, gegen Feuchtigkeit geschütztes Material für den Umbau.
 - Die Ausblasöffnungen aus dem Umbaumöbel sollen mindestens 300cm², besser 500cm² betragen.
 - Die Ausblasöffnungen der Kohlefilterbox dürfen keinesfalls abgedeckt sein. Halten Sie umlaufend einen Mindestabstand zur Aktivkohle von 10 cm ein.
- Nehmen Sie keinesfalls Änderungen am Umluftschacht, der Kohlefilter Box oder dem Anschlusskabel vor, dies ist nicht erforderlich und führt zum Ausschluss sämtlicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

WARTUNG:

Je nach Nutzungsintensität sollten bei der Kohlefilterbox nach ca. 3-5 Monaten die Kohlematten getauscht werden. Ersatz-Kohlefilterset KF SET BOX7530.

Reparaturen dürfen nur durch den von O+F autorisierten Kundendienst erfolgen.

- Kundendienstzentrale O+F A - Line GmbH
Postfach 3260
D - 58685 Menden
Tel. : 02373/1609-14
Fax: 02373/1609-99
E-Mail: info@of-menden.de



Wir übernehmen für dieses Gerät eine Garantie von
2 Jahren

das heißt: volle Garantie für Mängel, die auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind und kostenlose Ersatzteile (lichttechnische Elemente und Kohlefilter sind von der Garantie ausgenommen), jedoch nur, wenn

1. der Schaden nicht durch Bedienungsfehler (Missachtung der Gebrauchsanleitung), unsachgemäßen Gebrauch und äußere Einflüsse (Bruch, chemische oder elektrochemische Einwirkungen von Wasser, anormale Umweltbedingungen) oder mangelnde Pflege entstanden ist.
2. keine Eingriffe durch nicht autorisierte Stellen vorliegen
3. die unverzügliche Rügepflicht bei leicht zerbrechlichen Teilen beachtet wird
4. die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung eingehalten wird.
5. die Garantiekunde ordnungsgemäß ausgefüllt ist und keine eigenmächtigen Änderungen vorgenommen wurden.

Weitergehende Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen.

Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nicht, es sei denn, der Hersteller ist nicht in der Lage, den Mangel oder den Schaden innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das Gerät noch für die eingebauten Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Bei Kundendienstleistungen ist dieser Garantieschein vorzulegen.

O+F A-Line GmbH
Postfach 3260
D- 58685 Menden
Tel.: 02373-1609-14
Fax: 02373-1609-99
E-Mail: info@of-menden.de
www.of-menden.de

Kaufdatum:
Händler

Stempel/Unterschrift

Im Garantiefall bitte die genaue Modellnummer und Typenbezeichnung, sowie den festgestellten Mangel angeben